



Chevrolet Europe

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY

Model samochodu _____		Imię i nazwisko właściciela _____	
Numer identyfikacyjny samochodu 		Adres _____	
Numer silnika _____		Miasto _____	Województwo _____
Kod koloru _____		Dostawa: nazwa dealera _____	
Nr w magazynie dealera _____	Nr zlecenia naprawy _____	Kod dealera _____	Data _____

PRZEPROWADZIĆ KONTROLE I WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI	UWAGI
<p>1. Komora silnika</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych części w komorze silnika, załamanych lub ściśniętych węży podciśnieniowych lub połączeń elektrycznych oraz innych brakujących lub odłączonych części.<input type="checkbox"/> Sprawdzić, czy węże i przewody elektryczne są odpowiednio ułożone, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń dla sąsiadujących z nimi poruszających się lub gorących części.<input type="checkbox"/> Obserwować poruszanie się lub swobodę ruchu układu cięgien, zaworów i innych podzespołów.<input type="checkbox"/> Sprawdzić, czy w komorze silnika nie ma szumów odbiegających od normy.<input type="checkbox"/> Skontrolować wzrokowo, czy nie ma wycieków i nieszczelności przyłączy przewodów giętkich i sztywnych, uszczelnień, uszczeltek i korków. Dokręcić obejmy i złącza w razie potrzeby.<input type="checkbox"/> Sprawdzić wspomaganą przekładnię kierowniczą, przewody i węże pod względem występowania nieszczelności oraz czy jest dostateczny luz do sąsiednich paneli, części ruchomych lub gorących. Dokręcić obejmy i złącza w razie potrzeby.<input type="checkbox"/> Skontrolować niezamarzający płyn chłodzący silnika.<input type="checkbox"/> Sprawdzić poziomy wszystkich płynów: oleju silnikowego, oleju w skrzyni biegów, oleju wspomagania kierownicy, płynu w akumulatorze, w układzie hamulcowym i układzie chłodzenia. W razie potrzeby uzupełnić.<input type="checkbox"/> Sprawdzić luz zespołu cięgien przepustnicy przy przepustnicy całkowicie otwartej i zamkniętej.<input type="checkbox"/> Sprawdzić naciąg wszystkich pasów. <p>2. Nadwozie i akcesoria</p> <ul style="list-style-type: none">• Sprawdzić działanie wszystkich świateł wewnątrz i na zewnątrz;<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Działanie i ustawienie reflektorów (w razie potrzeby poprawić, aby ustawienie było zgodne z zaleceniami w danym regionie)<input type="checkbox"/> Kierunkowskazy<input type="checkbox"/> Światła awaryjne<input type="checkbox"/> Światła cofania<input type="checkbox"/> Światła hamowania<input type="checkbox"/> Światła tylne<input type="checkbox"/> Oświetlenie tablicy rejestracyjnej<input type="checkbox"/> Światła pozycyjne<input type="checkbox"/> Dodatkowe kierunkowskazy<input type="checkbox"/> Oświetlenie tablicy rozdzielczej (łącznie z wszystkimi kontrolkami ostrzegawczymi)<input type="checkbox"/> Lampki sufitowe<input type="checkbox"/> Światła do jazdy dziennej• Sprawdzić działanie wszystkich akcesoriów standardowych i opcjonalnych, tj.:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Przednia lampka sufitowa<input type="checkbox"/> Schowek podręczny<input type="checkbox"/> Przełącznik regulacji ustawienia reflektorów<input type="checkbox"/> Działanie wskaźników w tablicy rozdzielczej<input type="checkbox"/> Włącznik tylnych świateł przeciwmgłowych<input type="checkbox"/> Włącznik odmgławiacza tylnej szyby<input type="checkbox"/> Przełącznik regulacji oświetlenia przyrządów<input type="checkbox"/> Włącznik klaksonu<input type="checkbox"/> Działanie wycieraczek i spryskiwaczy<input type="checkbox"/> Włącznik wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby<input type="checkbox"/> Radioodtwarzacz kasetowy, głośniki, antena<input type="checkbox"/> Zapalniczka<input type="checkbox"/> Zegar<input type="checkbox"/> Zamek drzwi<input type="checkbox"/> Dodatkowa blokada drzwi<input type="checkbox"/> Szyba drzwi<input type="checkbox"/> Zewnętrzne lusterka wsteczne<input type="checkbox"/> Ręcznie otwierany szyberdach<input type="checkbox"/> Siedzenie<input type="checkbox"/> Dźwignia zwalnająca pokrywkę wlewu paliwa<input type="checkbox"/> Dźwignia zwalnająca drzwi bagażnika<input type="checkbox"/> Dźwignia zwalnająca pokrywę silnika<input type="checkbox"/> System immobilizera<input type="checkbox"/> Ustawić kompas - zapoznać się z instrukcją użytkownika	

3. Spód pojazdu:

- Przeprowadzić kontrolę wzrokową podwozia w celu wykrycia ewentualnego poluzowania lub braku podzespołów, nieprawidłowości w prowadzeniu przewodów sztywnych i ich zacisków oraz nieszczelności. W razie potrzeby dokręcić obejmy, miejsca połączeń i złącza.
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Przekładnia kierownicza i zespół cięgien | <input type="checkbox"/> Przednie i tylne zawieszenie | <input type="checkbox"/> Półoś napędowa przednich osi napędowych |
| <input type="checkbox"/> Prawidłowa pozycja zacisku drążka kierowniczego | <input type="checkbox"/> Kontrola poziomu płynu w osiach i płynu w mechanicznej skrzyni biegów | <input type="checkbox"/> Nakrętki śruby dwustronnej koła oraz kołnierza końcówki osi |
| <input type="checkbox"/> Prawidłowe ustawienie i drożność układu wydechowego | <input type="checkbox"/> Układ hamulcowy | <input type="checkbox"/> Opony |
| | <input type="checkbox"/> Układ paliwowy | |

4. Jazda próbna

- Przeprowadzić jazdę próbną w warunkach umożliwiających prawidłową ocenę występowania odgłosów zgrzytania i stukania.
W trakcie tego testu sprawdzić prawidłowość działania następujących elementów:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pasy bezpieczeństwa | <input type="checkbox"/> Zamek blokady zapłonu w kolumnie kierownicy |
| <input type="checkbox"/> Luz pedału hamulca i sprzęgła | <input type="checkbox"/> Wskaźniki i przyrządy |
| <input type="checkbox"/> Klakson | <input type="checkbox"/> Regulacja przepustnicy pod kątem prawidłowego działania |
| <input type="checkbox"/> Szum powodowany przez pęd wiatru | <input type="checkbox"/> Układ kierowniczy (pozycja kierownicy do jazdy na wprost i manewrowanie) |
| <input type="checkbox"/> Wyposażenie opcjonalne i akcesoria | <input type="checkbox"/> Hamulce (włącznie z hamulcem postojowym i lampką ostrzegawczą) |
| <input type="checkbox"/> Ogrzewanie i klimatyzacja | |
| <input type="checkbox"/> Działanie wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby pod kątem wzorca pracy, prędkości i pozycji spoczynkowej (włącznie z ustawieniem dyszy spryskiwacza, jeśli trzeba) | |
| <input type="checkbox"/> Moc silnika i działanie ręcznej skrzyni biegów podczas przyspieszania, hamowania, na biegu jałowym, przy jeździe z tempomatem oraz podczas redukcji biegów | |
| <input type="checkbox"/> Zgrzytanie i stukanie – niewielkie nieprawidłowości spróbować naprawić, dokręcając lub poluzowując nakrętki lub śruby, lub nakładając środek smarny | |

5. Wygląd

- Kontrola stanu i wykonanie wyszczególnionych czynności
- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zdjąć zewnętrzne materiały ochronne | | | |
| <input type="checkbox"/> Umyć pojazd | | | |
- Skontrolować następujące części i podzespoły pod kątem prawidłowego montażu, zamocowania i działania:
- | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zderzaki | <input type="checkbox"/> Osłony progów | <input type="checkbox"/> Emblematy | <input type="checkbox"/> Listwy |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
- Wykończenie zewnętrzne
- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dokładne czyszczenie - usunąć nadmiar natryskanego środka konserwującego, klej, uszczelniacz uszczelek paneli ruchomych, itp. | | | |
| <input type="checkbox"/> Poprawki – zluszczoney lakier (lakierowanie pędzlem lub natrysk aerozolem) | | | |
| <input type="checkbox"/> Polerowanie ręczne – mniejsze niedoróbki lakiernicze przez szlifowanie na mokro papierem o ziarnistości 600 lub pastą polerską. | | | |
- Pokrycia wewnętrzne oraz pokrycia ochronne wykładzin/dywaników (w razie potrzeby wyczyścić). Sprawdzić:
- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Panel sterowania | <input type="checkbox"/> Wykładzina/dywanik | <input type="checkbox"/> Panele drzwiowe | <input type="checkbox"/> Podnośnik |
| <input type="checkbox"/> Listwy we wnętrzu nadwozia oraz stałe elementy wykończenia - pasowanie, przetrzyski, polerowanie, uszczelniacze i kleje - w razie potrzeby oczyścić. | <input type="checkbox"/> Wyposażenie bagażnika | <input type="checkbox"/> Koło zapasowe | <input type="checkbox"/> Siedzenia |
| | <input type="checkbox"/> Akumulator | <input type="checkbox"/> Odbojniki | <input type="checkbox"/> Podsufitka |
| | <input type="checkbox"/> Osłona przeciwsłoneczna | <input type="checkbox"/> Konsola | <input type="checkbox"/> Podręczny zestaw narzędzi |

Raport z dostawy

- Wypełniono dowód rejestracyjny przedstawiony przez właściciela
- Wprowadzono informacje odnośnie właściciela i dealera, od którego zakupiono pojazd; udzielono wyjaśnień w zakresie objętym harmonogramem konserwacji
- Dostarczono właścicielowi przewodnik po konserwacji
- Zademonstrowano działanie wszystkich akcesoriów i wyposażenia opcjonalnego

Powyższe czynności serwisowe

Wykonał(a)

Data

TECHNIK

Dostarczył(a)

Data